

**Σύστημα συναγερμού DYL-7AS-Full-Kit1 για όλο το σπίτι****Απλότητα στην λειτουργία και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς καλώδια.****Γενικά Χαρακτηριστικά**

1. Το **DYL-7AS-Full-Kit1** περιέχει **2 τηλεχειριστήρια, 10 μαγνητικές επαφές** και την **κύρια μονάδα** η οποία περιλαμβάνει **σειρήνα, φάρο** και **πίνακα ελέγχου** με Ελληνικές οδηγίες.
2. Η ακουστότητα σειρήνας είναι **120db**.
3. Η κύρια μονάδα έχει εύκολη **ενεργοποίηση** και **απενεργοποίηση** του συστήματος καθώς και δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4. Η συχνότητα επικοινωνίας είναι **433 MHz**.
5. Όταν η κύρια μονάδα ενεργοποιείται από μία ανεπιθύμητη ενέργεια, τότε λειτουργούν **ταυτόχρονα ο φάρος και η σειρήνα**.
6. Η κύρια μονάδα λειτουργεί σαν κεντρικός πίνακας ελέγχου για τα υπόλοιπα αξεσουάρ.

**Προγραμματισμός αισθητήρων στην Κύρια Μονάδα**

1. **Συνδέστε** την κύρια μονάδα **με το φορτιστή** και **βάλτε τον στην πρίζα**. Τότε η σειρήνα θα ηχήσει μία φορά δείχνοντας ότι η σύνδεση με το ρεύμα έγινε σωστά.
2. **Πατήστε το μικρό μαύρο κουμπάκι** που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος της κύριας μονάδας. Ένα παρατεταμένο μπιπ θα ακουστεί και αυτό σημαίνει ότι η κύρια μονάδα έχει εισέλθει σε διαδικασία προγραμματισμού.
3. **Προγραμματίστε τους αισθητήρες-ανιχνευτές** που έχετε στην κατοχή σας:

- Για τις **παγίδες**: απομακρύνουμε για λίγο τα δύο μέρη κάθε παγίδας
- Για τους **ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες** (δεν περιλαμβάνονται στο DYL-7AS-Full-Kit1): τα θέτουμε για λίγο στη θέση "ON" και μετά πάλι στη θέση "OFF" και, ανάλογα με την επιλογή σας, αν υπάρχει, πατάμε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στην αριστερή πλευρά (αν δεν υπάρχει αρκεί να τα θέσουμε για λίγο στη θέση "ON")
- Για τα **τηλεχειριστήρια**: πατάμε κάποιο από τα κουμπιά του.
- Για τους **ανιχνευτές καπνού ή αερίου** (δεν περιλαμβάνονται στο DYL-7AS-Full-Kit1): πατάμε ένα μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στην αριστερή πλευρά
- Για **αισθητήρα θραύσης τζαμιού**: τοποθετήστε τον αισθητήρα σε ένα γραφείο και κινείστε απότομα το γραφείο ώστε να το ενεργοποιήσετε.

4. **Ξαναπατήστε το μικρό μαύρο κουμπάκι** που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος της κύριας μονάδας και με αυτόν τον τρόπο **βγαίνετε από την κατάσταση του προγραμματισμού**.

**Διαγραφή αισθητήρων-ανιχνευτών**

Αν χρειαστεί να **διαγράψετε όλους τους ανιχνευτές**, τότε απλά πατήστε το μικρό μαύρο κουμπάκι που υπάρχει στο κάτω αριστερό μέρος της κύριας μονάδας συνεχώς για 2 δευτερόλεπτα. Ένας παρατεταμένος ήχος θα ακουστεί σαν επιβεβαίωση της επιτυχούς διαγραφής.

**Χρήση των Τηλεχειριστηρίων**

1. Για να **οπλίσετε** το σύστημα του συναγερμού: Πατήστε το κουμπί με το **κλειστό λουκέτο** – θα ακουστεί ένας ήχος
2. Για να **αφοπλίσετε** το σύστημα του συναγερμού: Πατήστε το κουμπί με το **ανοικτό λουκέτο** – θα ακουστούν δύο ήχοι
3. Για να ενεργοποιήσετε το συναγερμό στην επιλογή της **έκτακτης ανάγκης**: Πατήστε το κουμπί με τη σειρήνα – θα ακουστούν παρατεταμένοι ήχοι.

**Σημείωση:** Το σύστημα συναγερμού DYL-7AS-Full-Kit1 μπορεί να λειτουργήσει με μαγνητικές επαφές (παγίδες),



18/8/2009

Συναγερμός ασύρματος αυτόνομος με...

ανιχνευτές κίνησης με υπέρυθρες, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές διαρροής αερίου και ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλου. Το σύστημα μπορεί να δεχτεί **μέχρι 22 ανιχνευτές**.